



NoDec® Wizard

Programmer


Program 1
Vekseltryk Standard




Program 2
Automatisk sideleje




Program 3
Sideleje og vekseltryk
venstre - midte - højre




Program 4
Sideleje og vekseltryk
venstre - højre



Program 5
Sideleje og vekseltryk
venstre



Program 6
Sideleje og vekseltryk
højre



Program 7
Sideleje og vekseltryk
venstre - midte



Program 8
Sideleje og vekseltryk
midte - højre

